

Version

Fecha

Razon del cambio

CHECK LIST DE TANQUE GAS LP MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Equipo: Mod:	Ser:		Fecha: Técnico:			
TANQUE	Ok			Observacione	ac.	
CHECAR VISUALMENTE LAS CONDICIONES DEL TANQUE	OK			Observacione	28	
VERIFICAR LAS CONDICIONES DEL MANOMETRO EN BUEN ESTADO						
VERIFICAR FUGAS EN UNIONES Y CONECCIONES DEL TANQUE						
VERIFICAR FUGAS EN UNIONES Y CONECCIONES DE LAS LINEAS						
VERIFICAR LAS CONDICIONES DEL REGULADOR DE PRECION						
VERIFICAR EL AREA QUE SE ENCUENTRE LIMPIA						
VERICAR PUERTO TIERRA QUE SE ENCIENTRE EN BUEN ESTADO						
Recuerda La instalación debe hace la personal certificado y calificado	D. paio		B C D	EQUITECA SE INDICADOR E LLAVE DE PA	E LLENADO	
observaciones generales:						
Firma del Supervisor Mtto.					Firma del Ge	rente Mtto.
0	31/01/	/2019		Creacion de form	nato	Rodrigo Peña

Modifica