



PIOLAX

washing machine		Check List semanal Washing Machine		Gerente	Supervisor	Elaboro				
Nombre de equipo:		Mes: _____ Año: _____								
descripcion de la actividad	Manera de chequeo	Durante operaci3n	Maquina parada	Criterio	Medida o Herramientas					
						Semana 1 Del ___ al ___	Semana 2 Del ___ al ___	Semana 3 Del ___ al ___	Semana 4 Del ___ al ___	Semana 5 Del ___ al ___
Fugas de aire en sistema neumatico de maquina electrovalvulas y pistones	Visual y Sonido	0		No hay ruido de escape de aire en sistema neumatico	Detectar y reparar si se requiere					
verificar la presion en el manometro del cartridge filter	Visual y anotar lectura	0		la presion no debe ser mas de .1 mpa de diferencia entre el manometro de entrada y el de salida	si la lectura es mayor de .1 mpa remplazar filtro					
limpiar el filtro magnetico	manual		0	limpiar particulas del filtro magnetico con una toallita o trapo						
verificar la presion en el manometro del pre filter	Visual y anotar lectura	0		cuando la presion es de .3mpa o mas remplazar el filtro	lectura mayor de .3 mpa remplazar filtro					
verificar la presion del manometro del coalescer	Visual y anotar lectura	0		cuando la presion es de .25mpa o mas remplazar el filtro	lectura mayor de .25 mpa remplazar filtro					
verificar la presion del sistema neumatico de la maquina	Visual y anotar lectura	0		la presion de la maquina debe estar en .4 mpa	ajustar si se requiere					
verificar el termostato de las resistencias	Visual y anotar lectura		0	el termostato debe estar en 150	ajustar si se requiere					
verificar que no haya da1o fisico en la maquina como indicadores pilotos , semaforos, y estructura metalica	visual	0		en toda la maquina y su alrededor si algun dispositivo indicador electrico semaforo pantalla esta en malas condiciones remplazar	remplazar si se requiere					
verificar funcionamiento correcto de paros de emergencia	manual		0	accionamiento manual de paro de emergencia para su verificacion	remplazar si se requiere					
tecnico mantenimiento										
confirmacion de operador										
Metodo de Revicion						NOTA: los puntos del mantenimiento nos apoyamos con el manual de la maquina para cualquier duda				
Revision ok					0					
Anormalidad					x					

	Pagina Anexa HOJA DE REVISION	Codigo: FR-MTO-JAT29	Página: 2 de 2
---	--	---------------------------------------	---------------------------------

Revision	Fecha (Mes/ Dia/Año)	Descripción del Cambio	Area(s) de Ubicación del Documento	Autor
0	20/02/2017	Creación de formato	Mantenimiento	Francisco Gutierrez