

CHECK LIST DE COMPRESORES

Revision:ok bueno / Ng malo			г 1	
Marca:			Fecha:	
Modelo:	Serie:			
ACTIVII	DADES A R	EALIZAR		STATUS
verificar el nivel de aceite				
Limpieza al panel de enfriamiento p	oor aire (utilizar u	ına aspiradora)		
Limpieza del filtro de aire o rempla	zarlo si lo requier	e		
verificar y anotar la precion del cart	ucho separador d	le aceite perdida de	presion	
permitida 14 psi si se exede rempla:	zar			
verificar el horometro del cambio de	e aceite si se encu	ientra vencido Cam	bio de aceite	
verificar el horometro del cartucho	de aceite si se end	cuentra vencido Car	nbio de cartucho	
verificar el horometro del cambio de filtro de aceite	el filtro de aceite	si se encuentra ven	cido Cambio del	
Revisión y/o cambio de acoplamien	to (si lo requiere))		
lubricar los motores y puntos de lub	ricacion			
Limpieza de valvula automática de	drene y limpiar tu	iberia de drenaje de	condensado	
Revisión de funcionamiento de valv	ula de seguridad	de alivio		
Revisión de tapas y guardas, paro o	de emergencia en	buen estado		
Revisión de vibración de motor	-			
Revisión de motor de intercambiado	or de calor (turbir	na de enfriamiento)		
Limpieza de tablero de control y fue		,		
verificar funcionamiento correcto d		ontrol electrico v filt	ro	
Reapriete de terminales y conexione		muor electrico y mi		
Revisión de contactores electricos e				
revision de transformador reductor		ras de entrada y sali	da	/
checar el sensor de temperatura que				/
	no este raiseanu	o tomando fectura	s erroneas	
Revisión de fugas de aceite				
verificar en buenas condiciones los	arneses electricos	s,mangueras,etc.		
LEC	CTURAS DE	E PARAMETR	OS	
Voltaje motor	Placa	L1 - L2	L2 - L3	L3 - L1
compressor				
•	Placa	L1	L2	L3 - L1
Amperaje motor	Taca	LI	- LZ	E3 E1
compressor				
Voltaje motor fan	Placa	L1 - L2	L2 - L3	L3 - L1
	Placa	L1	L2	L3 - L1
Amperaje motor fan				
Presión	Separador		Pul	món
	Psi		Psi	
Temperatura de compresor	Ec	uipo	R	eal
		°c		°(
Nivel de aceite		\supset		
Flujo de aceite				
Horas de trabajo del Mtto.				
		-		
Observaciones:EL TECNICO SE P	UEDE APOYAF	R CON EL MANUA	AL DEL COMPF	RESOR
Comentarios del Tecnico:				
	ľ	ſ		
Firma Supervisor de Mtto.			Firma Gere	ente de Mtto.



Pagina Anexa HOJA DE CAMBIOS

Codigo: FR-MTO-138 Página: 2 de 2

Version	Fecha (Dia/Mes/Año)	Descripción del Cambio	Area(s) de creacion del <u>Documento</u>	Autor
0	05/05/2017	Creacion de formato	Mantenimiento	Jahir Baez
1	28/01/2019	Se agregaron amperajes del motor fan y los siguientes puntos mencionados: 1-Voltaje motor fan, 2-Amperaje motor fan, 3-verificar y anotar la precion del cartucho separador de aceite perdida de presion permitida 14 psi si se exede remplazar, 4-verificar el horometro del cambio de aceite si se encuentra vencido Cambio de aceite, 5-verificar el horometro del cartucho de aceite si se encuentra vencido Cambio de cartucho, 6-verificar el horometro del cambio del filtro de aceite si se encuentra vencido Cambio del filtro de aceite.	Mantenimiento	Francisco Gtz