

## Mantenimiento Mensual de Maquina U625

DIA:	MES:	AÑO:

Cumple / ok No cumple / X

PUNTOS A VERIFICAR		METODO	CRITERIO DE REVISION		COMENTARIOS
•	•			•	·

1.PRESION DE AIRE DE LA MAQUINA	MANUAL	LA PRESION DE AIRE PRINCIPAL DE LA MAQUINA DEBE DE ESTAR EN EL RANGO DE 0.2 - 0.3 Mpa	
2.SEMAFORO Y BOTONERAS	MANUAL	VERIFICAR QUE SE ENCUENTREN EN BUEN ESTADO FISICO Y FUNCIONAL EN PANTALLA SISTEMA ANDON	
3.PISTONES Y CONECTORES	AUDITIVA/ PALPABLE	CHECAR QUE NO SE ENCUENTREN FUGAS EN EL SISTEMA ,TANTO EN CONECTORES PARA AIRE O PISTONES	
4.PANTALLA	VISUAL /MANUAL	CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL DISPLAY DE LA MAQUINA Y QUE NO SE ENCUENTRE CON DAÑOS FISICOS	
5. AMPLIFICADORES Y SENSORES	MANUAL	VERIFICAR LOS AMPLIFICADORES Y SENSORES QUE ESTEN FUNCIONANDO CORRECTAMENTE	
6.SHUTER	VISUAL /MANUAL	QUE SE ENCUENTRE EN BUEN ESTADO FÍSICO ,SIN DAÑOS O GOLPES	
7. CONTROL ELECTRICO	VISUAL /MANUAL	VERIFICAR QUE SE ENCUENTREN BIEN RUTEADOS Y NO ESTE ALGUN CABLE ESPUESTO	
8. PIEZAS MASTER	MODO DIAGNOSTICO	VERIFICAR LAS CONDICIONES DEL PROGRAMA PASANDO LAS PIEZAS MASTER EN MODO DIAGNOSTICO	
9.PARO DE EMERGENCIA Y BUZZER	MANUAL	ACCIONAR PARO DE EMERGENCIA PARA VERIFICAR QUE ESTA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE	
10.MAQUINA	LIMPIEZA	LIMPIEZA DE MAQUINA Y A SUS ALRREDEDORES DE LA MISMA	











0	28/05/2019	Creacion de Formato	Francisco Gutierrez
Version	Fecha	Razon de Cambio	Modifica