

28/05/2019

Fecha

Version

Mantenimiento Mensual de Maquina U625

DIA : AÑO:			Cumple / ok No cumple / X	
PUNTOS A VERIFICAR	METODO	CRITERIO DE REVISION	COM	MENTARIOS
			/	
1.PRESION DE AIRE DE LA MAQUINA	MANUAL	LA PRESION DE AIRE PRINCIPAL DE LA MAQUINA DEBE DE ESTAR EN EL RANGO DE 0.2 - 0.3 Mpa	V /	
2.SEMAFORO Y BOTONERAS	MANUAL	VERIFICAR QUE SE ENCUENTREN EN BUEN ESTADO FISICO Y FUNCIONAL EN PANTALLA SISTEMA ANDON	√ /	
3.PISTONES Y CONECTORES	AUDITIVA/ PALPABLE	CHECAR QUE NO SE ENCUENTREN FUGAS EN EL SISTEMA ,TANTO EN CONECTORES PARA AIRE O PISTONES		
4.PANTALLA	VISUAL /MANUAL	CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL DISPLAY DE LA MAQUINA Y QUE NO SE ENCUENTRE CON DAÑOS FISICOS	V//	
5. AMPLIFICADORES Y SENSORES	MANUAL	VERIFICAR LOS AMPLIFICADORES Y SENSORES QUE ESTEN FUNCIONANDO CORRECTAMENTE		
6.SHUTER	VISUAL /MANUAL	QUE SE ENCUENTRE EN BUEN ESTADO FISICO ,SIN DAÑOS O GOLPES	//	
7. CONTROL ELECTRICO	VISUAL /MANUAL	VERIFICAR QUE SE ENCUENTREN BIEN RUTEADOS Y NO ESTE ALGUN CABLE ESPUESTO	V	
8. PIEZAS MASTER	MODO DIAGNOSTICO	VERIFICAR LAS CONDICIONES DEL PROGRAMA PASANDO LAS PIEZAS MASTER EN MODO DIAGNOSTICO		
9.PARO DE EMERGENCIA Y BUZZER	MANUAL	ACCIONAR PARO DE EMERGENCIA PARA VERIFICAR QUE ESTA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE		
10.MAQUINA	LIMPIEZA	LIMPIEZA DE MAQUINA Y A SUS ALRREDEDORES DE LA MISMA		
2	AND DO NOT THE PARTY OF THE PAR	8 Red Disposition Red Disposition Carrier Ray Carrier	© 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 191	DISTANCE OF THE PROPERTY OF TH

Creacion de Formato

Razon de Cambio

Francisco Gutierrez

Modifica