

2	PIOL/X						Man	tenimiento Preventivo T1	COPIA CONTROLADA Fecha: Turno:				
No.	Area de revisión Área	Puntos	de revisión	Insp.	Mensual	Anual	revisión (min)	Método	Operando	Parado	Criterio	Tratamiento	Cumple/ ok Pendiente/ o No cumple/ x
1 2 3 4	Máquina Assy	Panelview y botoneras Switch electromagnético Camaras de inspeccion Daño en pokayoques o j		0	0 0		5 15 10 15	Revision visual/manualmente Prueba/revisión visual Revisión visual/manual Revisión visual/manual		0	manipular la pantalla y los botones para detectar algun daño No se encuentren flojos o movidos de posicion(puertas) Sin marcas o daños Sin marcas o daños	Limpleza o remplazo si se requiere Reemplazo si se requiere Limpieza o remplazo si se requiere Limpieza o remplazo si se requiere	
5 7 8 9	Sensores y Amplificadores	Amplificadores Fibras opticas Sensores magneticos Sensores laser		0 0	0 0 0		15 15 20 15	Revisión visual/manual Revision visual/manual Revision visual/manual Revision visual/manual Revision visual/manual		0	Sin marcas o daños Manipular botones y sin daños Sin daños en cables o lente Sin daños cables Sin daños cables	Reparación o reemplazo Limpieza/reemplazo Reemplazo/limpieza Reemplazo/ajuste Limpieza/Reemplazo	
10 11	Amplificadores	Sensores laser Sensores fotoelectrico Sensores de color		0	0		15 10	Revision visual/manual Revision visual/manual		0	Sin daños o lente Sin daños o lente	Limpieza,Reemplazo/calibracion Limpieza,Reemplazo/calibracion	
12	OI-linck	Limpieza Conexiones		0		1		Revisión visual Revision visual/manual		0	Sin polvo o daños Sin daños	Limpieza/Reemplazo si se requiere Ajuste/Limpieza conexiones	
14 15 16 17 18	Neumatico	Aire principal Pulmon principal Unidad de mantenimien Selenoides de valvulas Valvulas manifull	ito principal	0 0 0	0 0		5 5 15 15	Revision visual Revision visual/manual Revision visual/manual Revision visual/manual Revision visual/manual		0	Precion debe estar en 90PSI A 100PSI Precion de entrada 90PSI Y Salida 140PSI Sin fugas ni daños Verificar funcion abierto/cerrado Sin fugas ni daños	Ajustar si lo requiere/ limpieza Ajustar si lo requiere/ limpieza Limpieza de vasos / Reemplazo Reemplazo si lo requiere Limpieza / Reemplazo si lo requiere	
19 20 21	Estaciones de ensamble	Pistones Conexiones y manguera 1,2,3,4,8A,8B,10,15,16	S	0	0 0		20 20 15	Revision visual/manual Revision visual/manual Revisión visual/manual		0	Sin fugas ni daños Sin fugas ni daños Reapretar topes en pistones, verificar daños en pinzas i jig de cada estacion	Limpieza / Reemplazo si lo requiere Limpieza / Reemplazo si lo requiere	
22 23 24 25	Robot 6 Ejes	Lubricacion Tornilleria Daño en pokayoques o jig Bandas(Correas)		0	0 0	0	10 10 10 30	Lubricar puntos de engrasado Revision manual Revisión visual/manual Revisión visual		0	Accionar 2 veces la lubricadora Tornillos barridos o flojos Sin marcas o daños Sin daños en banda	Lubricacion Reemplazo y Reapriete Limpieza/remplazo si se requiere Reemplazo si se requiere	
26 27 28		Baterias Limpieza de robots Controlador		0 0	0 0	0	15 10 10	Revisión visual Revisión visual		0	Sin alarmas de bateria en controlador limpiar excesos de grasa o polvos Filtro sin polvo ni daños	Remplazo si se requiere Limpieza Limpieza/remplazo si se requiere	
29 30		Lubricacion Daño en pokayoques o j Tornilleria	ig	0	0 0		10 10 10	Revison visual/manual Lubricar puntos de engrasado Revisión visual/manual Revision manual		0	Accionar 2 veces la lubricadora Sin marcas o daños	Lubricacion Limpieza/rempiazo si se requiere Limpieza/remplazo si se requiere Reemplazo y Reapriete	
31 32 33	Robot Scara	Bandas(Correas) Baterias		0)	0	30 15	Revisión visual Revisión visual		0	Tornillos barridos o flojos Sin daños en banda Sin alarmas de bateria en controlador	Reemplazo si se requiere Remplazo si se requiere	
34 35		Limpieza de robot Controlador		0	0	1	10	Revisión visual Revison visual/manual			limpiar excesos de grasa o polvos Filtro sin polvo ni daños	Limpieza Limpieza/remplazo si se requiere	
36 37 38	Alimentadores de componentes	Tornilleria Parametros de vibracior Sensor de presencia	١	0 0	0 0		15 30 5	Revision Visual Revision Visual Revision Visual		0	Tornillos barridos o flojos Verificar no esten fuera rango Verificar que detecte correctamente	Reemplazo y Reapriete Ajustar Ajuste/calibracion	
39 40		Amplificador Mangueras		0	0		10 5	Revisión visual Revision Visual		0	Detecte al estar la pieza No se encuentren dañadas	Calibracion o Reemplazo Reemplazo	
41 42 43	Alimentadores de Resortes	Compuerta sensor de presencia Valvula de impulso		0	0		10	Revision Visual Revision manual Revision Auditiva	o	0	Se encuentre en buen estado Que detecte el resorte al instante Verificar que impulse correctamente el resorte	Reemplazo/ajuste Reemplazo/ajuste Reemplazo/limpieza	
44 45	Bobinas Inline	Inline hanble Bobinas de inline(Aplica pa Inline hanble	ara todas los Inline) Excepto	0	0		5 20	Revision manual/multimetro Revision manual/multimetro		0	Verificar que los (ΩOhmios) esten entre MAX 50.5 A MIN 50 Verificar que los (ΩOhmios) esten entre MAX 13.5 A MIN 12		
46 47		Bobina bowl hanble Bobinas de bowl. Aplica se	olo para (Hanble rotor,rotor	0	0	-	5 15	Revision manual/multimetro Revision manual/multimetro		0	Verificar que los (ΩOhmios) esten entre MAX 12.0 A MIN 11 Verificar que los (ΩOhmios) esten entre MAX 6.0 A MII	4	
48	Bobinas Bowl	lach,oring,,perno y resorte	2)	0	0		7	Revision manual/multimetro		0	5.0 Verificar que los (ΩOhmios) esten entre MAX 2.0 A MII 1.0	Anotar valor Anotar valor	
49 50	Bobinas Hopper	y Body) Bobinas Hopper. Aplica :		0	0		10	Revision manual/multimetro		0	Verificar que los (ΩOhmios) esten entre MAX 11.5 A M 10.5 Verificar que los (ΩOhmios) esten entre MAX 98.0 A M	Allotal valor	
51 52	Alimentador Hanble	Parametros Bowl Parametros Hopper		0	0	1	5	Revision visual/manual Revision visual/manual	H	0	95.0 Parametro debe estar STD: [55.5] Rango: (45.5 - 65.5) Parametro debe estar STD: [30.0] Rango: (20.0 - 40.0) Parametro debe estar STD: [17.0] Rango: (11.0 - 22.0)	Ajustar [-/+ 10] Si lo requiere Ajustar [-/+ 10] Si lo requiere	
53 54 55	Alimentador Resorte	Parametros Inline Parametros Hopper Parametros Bowl Parametros Hopper		0	0		5	Revision visual/manual Revision visual/manual Revision visual/manual		0	Parametro debe estar STD: [25.5] Rango: (15.5 - 35.5) Parametro debe estar STD: [60.0] Rango: (50.0- 70.0)	Ajustar [-/+ 5] Si lo requiere Ajustar [-/+ 10] Si lo requiere Ajustar [-/+ 10] Si lo requiere Ajustar [-/+ 10] Si lo requiere	
56 57 58 59 60	Alimentador Rotor Hanble Alimentador Rotor	Parametros Bowl Parametros Inline Parametros Bowl Parametros Hopper		0 0	0 0		5 5 5 5	Revision visual/manual Revision visual/manual Revision visual/manual Revision visual/manual Revision visual/manual		0 0	Parametro debe estar STD: [5.0.0] Rango: (40.0 - 60.0) Parametro debe estar STD: [42.0] Rango: (32.0 - 52.0) Parametro debe estar STD: [25.0] Rango: (20.0 - 30.0) Parametro debe estar STD: [45.5] Rango: (36.5 - 56.5) Parametro debe estar STD: [50.0] Rango: (40.0 - 60.0)	Ajustar [-/+ 10] Si lo requiere Ajustar [-/+ 5] Si lo requiere Ajustar [-/+ 10] Si lo requiere Ajustar [-/+ 10] Si lo requiere	
61 62 63		Parametros Inline 2 Parametros Inline 3 Parametros Hopper		0	0		5 5	Revision visual/manual Revision visual/manual Revision visual/manual		0	Parametro debe estar STD: [20.0] Rango: (15.0 - 25.0) Parametro debe estar STD: [6.0] Rango: (3.0 - 9.0) Parametro debe estar STD: [50.0] Rango: (40.0 - 60.0)	Ajustar [-/+ 5] Si lo requiere Ajustar [-/+ 3] Si lo requiere Ajustar [-/+ 10] Si lo requiere	
64 65 66	Alimentador Orig	Parametros Bowl Parametros Inline Parametros Hopper		0	0		5 5 5	Revision visual/manual Revision visual/manual Revision visual/manual		0	Parametro debe estar STD: [38.0] Rango: (28.0 - 48.0) Parametro debe estar STD [16.0] Rango: (11.0 - 21.0) Parametro debe estar STD: [47.0] Rango: (37.0 - 57.0)	Ajustar [-/+ 10] Si lo requiere Ajustar [-/+ 5] Si lo requiere Ajustar [-/+ 10] Si lo requiere	
67 68 69	Alimentador Joint	Parametros Bowl Parametros Inline Parametros Hopper		0	0		5 5 5	Revision visual/manual Revision visual/manual Revision visual/manual		0	Parametro debe estar STD: 35.0 Rango: (25.0 - 45.0) Parametro debe estar STD [16.0] Rango: (11.0 - 21.0) Parametro debe estar STD: [50.0] Rango: (40.0 - 60.0)	Ajustar [-/+ 10] Si lo requiere Ajustar [-/+ 5] Si lo requiere Ajustar [-/+ 10] Si lo requiere	
70 71 72 73	Alimentador Rod L Alimentador Body	Parametros Bowl Parametros Inline Parametros Hopper Parametros Bowl Parametros Bowl		0 0	0 0		5 5 5 5	Revision visual/manual Revision visual/manual Revision visual/manual Revision visual/manual		0 0	Parametro debe estar STD: [3.2.0] Rango: (2.2.0 - 42) Parametro debe estar STD: [13.0] Rango: (8.0 - 18.0) Parametro debe estar STD: [5.0.0] Rango: (40.0 - 60.0) Parametro debe estar STD: [5.0.0] Rango: (45.0 - 65.0) Parametro debe estar STD: [14.5] Rango: (9.5 - 19.5) Parametro debe estar STD: [14.5] Rango: (9.5 - 19.5)	Ajustar [-/+ 10] Si lo requiere Ajustar [-/+ 5] Si lo requiere Ajustar [-/+ 10] Si lo requiere Ajustar [-/+ 10] Si lo requiere Ajustar [-/+ 10] Si lo requiere	
74 75 76 77	Alimentador Shaft	Parametros Inline Parametros Hopper Parametros Bowl Parametros Inline		0	0 0	1	5 5 5	Revision visual/manual Revision visual/manual Revision visual/manual Revision visual/manual		0	Parametro debe estar STD: [14.5] Rango: (9.5 - 19.5) Parametro debe estar STD: [50.0] Rango: (40.0 - 60.0) Parametro debe estar STD: [50.0] Rango: (40.0 - 60.0) Parametro debe estar STD: [17.0] Rango: (11.0 - 22.0)	Ajustar [-/+ 5] Si lo requiere Ajustar [-/+ 10] Si lo requiere Ajustar [-/+ 10] Si lo requiere Ajustar [-/+ 5] Si lo requiere	
78	Riel Cylinder	Riel cilíndrico neumático		0	0	$\frac{1}{1}$	10	Revision visual/Limpieza	\Box	0	Lubricacion riel,cubre polvos y chequeo de topes	Reemplazo/Limpieza	
79 80 81	Lubricacion de grasa blanca	Mangueras y conectores Jig de inyeccion de grasa Sensor de flujo	S 3	0	0		5 10 10	Revision visual/manual Revision visual/Manual Revision Visual/Manual		0	Sin daños en mangueras y conectores Sin daños iig de inyecion de grasa Verificar correcto funcionamiento de sensor y valvula reguladora	Reemplazo/ajuste Reemplazo/limpieza Reemplazo/ajuste	
82	Lubricacion de	Mangueras y conectores		0	0	1	5	Revision visual/manual	H	0	Sin daños en mangueras y conectores	Reemplazo/ ajuste	
83	grasa trasparente	Jig de inyeccion de grasa Sensor de flujo	1	0	0	1	10	Revision visual/Manual Revision Visual/Manual		0	Sin daños jig de inyecion de grasa vennicar correcto runcionamiento de sensor y vaivula reguladora	Reemplazo/limpieza Reemplazo/ajuste Limpieza/Reemplazo	
85 86 87	Unidad de vacio de rotor	Limpieza de filtro conexiones neumaticas Manometro de vacio	y mangueras		0 0		10 4 5	Revision visual/Auditiva Revision visual/manual Revision Visual			Verificar el buen estado del filtro Sin fugas de vacio Verificar que los parametros esten entre -8 A -11 PSI en manometro digital	Limpieza/Reemplazo Reemplazo si lo requiere Ajuste manual	
88 89 90	Mesa Giratoria 1 y 2	Tornilleria Opresores de leva de hom Sensor de posicion de ho Pokayoques o Jig		0 0	0 0		5 5 5	Revision manual/Visual Revision manual/Visual Revision visual Revison visual/manual		0	Verificar que no este dañado o flojo Verificar que no este dañado o flojo Sin daños o que se encuentre ajustado Limpieza de pokayoques o jig en mesa 1 y 2	Reaprete/Reemplazo Reaprete/Reemplazo Ajustar/Reemplazo Limpieza/Reemplazo	
92		Nivel de aceite de trasmicion		c		0	7	Revison visual/manual		0	Sin fugas y a nivel correcto Lente sin daños ni contaninado	Relleno de aceite y reparacion Limpieza/Reemplazo	
93 94 95	Laser	Lente Filtro de aire y ventilacio Limpieza		0 0	0	0	5 5 10	Revison visual Revison visual/manual		0	Filtro libre de suciedad y ventilador Verificar que se encuentren limpias	Limpieza/Reemplazo Limpieza	
96 97 98	Bombas de grasa	Conexiones de grasa Conexiones neumaticas		0	0	#	5 5	Revison Visual Revison visual Revison visual/manual		0	sin fugas de grasa ni daños sin fugas, ni daños Buen estado sin daños	Ajuste/Reemplazo Ajuste/Reemplazo Ajuste/Reemplazo	
99		Presion de grasa (Blanca y transparente)		0	o		5	Revison visual/manual		0	La precion de grasa blanca debe estar (PSI 160 A PSI A 260) Grasa trasparente debe de estar (PSI 180 A PSI 260)	Ajuste/limpieza	
100 101 102	Control Electrico	Reaprete Conexiones Limpieza de tablero Filtro de Ventilador		0	0	-	15 15	Revision visual/manual Revision visual Revision visual/manual	Ħ	0	Reapretar tornilleria Sin polvo ni marcas Limpieza de filtro	Ajustar/Reemplazo de tornilleria Limpieza Limpieza/Remplazo de filtro	
103		Organizar Cables		0	0		5	Revision visual			Rutear cableado y acomodo	Acomodo Tecnico de servicio: Supervisor de Mtto:	



Pagina Anexa HOJA DE CAMBIOS

Codigo: FR-MTO-259

Página: 2 de 2

Version	Fecha (Dia/Mes/Año)	Descripción del Cambio	Area(s) de creacion del Documento	Autor
0	15/12/2022	Creacion de formato	Mantenimiento	Sergio Cortez