



















## PIOL/X

Nombre de equipo:	Oil Dunker
equipo:	On Banker

## REVISION SEMANAL OIL DUNKER

Gerente	Supervisor	Elaboro

	Divisio	n				operación	rada			Mes:				Año:		
Limpieza	Lubricacion	Revision	No.	La parte	Manera	Durante oper	Maquina parada	Criterio			Semana 2 Del al	Semana 3 Del al	Semana 4 Del al	Semana 5 Del al	#	Notacion
		0	1	Fugas de aire	Visual y Sonido	0		No hay ruido de alta frecuencia	Detectar y reparar							
		0	2	Mangueras de aire	Visual y Sonido	0		Sin grietas ni fugas	Cambio total de manguera en caso de que se requiera							
		0	3	Regulador de aire	Visual y Sonido	0		No hay fugas y varia visualmente la presion en manometro.	Ajustar perilla si lo requiere							
		0	4	Presion de filtrado en retorno de aceite	Visual	0		EL retorno de aceite es menor a 20 Psi	De ser mayor los filtros estan tapados, hay que limpiarlos							
		0	5	Presion de aire	Visual	0		Debe estar entre 0.4 - 0.6 Mpa	Informar a su jefe la variacion de presion							
		0	6	Fugas de aceite	Visual y Tacto	0		Sin presencia de aceite al exteror de maquina	Limpieza de derrames y reparacion de fugas							
0			7	Jig Magnetico	Visual		0	Base de iman libre de rebabas y metal	Limpieza de iman							
0			8	Filtros de aceite	Visual		0	Libre de suciedad	Reemplazo total si lo requiere							
	Nota: Los puntos 7 y 8 se realizaran mensualmente o la semana 4 de cada mes			Persona de confirmacion confirmacion de												

operador

 Revision
 Rev.2
 Nuevo 20/04/2012

 Rev.3
 Rev.3

Anormal	Х
Medidas acabadas	0

FR-MTO-JAT04 Rev.3



## Pagina Anexa HOJA DE REVISION

Codigo: FR-MTO-JAT04 Página: 2 de 2

Revision	Fecha (Mes/ Dia/Año)	Descripción del Cambio	Area(s) de Ubicación del Documento	Autor
0				
1				
2				
3	14-jul-11	Modificacion del formato	Mantenimiento	Francisco Gtz