REVISION SEMANAL DE PRENSA								
MAQI	JINA:				MES:	AÑO:		
INSTRUCCIONES: EL TECNICO DE MANTENIMIENTO DEBE REVISAR CADA PUNTO MENCIONADO. SI EXISTE ALGUN PROBLEMA, NOTIFICAR AL SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ANTES DE OPERAR EL EQUIPO								
PASO	PUNTO DE INSPECCION	SEMANA 1 DEL AL	SEMANA 2 DEL AL	SEMANA 3 DEL AL	SEMANA 4 DEL AL	SEMANA 5 DEL AL		
	Revisar Nivel de aceite de parte lateral de la maquina							
	Revisar Nivel de aceite de parte frontal superior de la maquina							
3	Revisar Nivel de aceite de parte frontal Inferior de la maquina							
4	limpiar reflector de cortina de seguridad							
5	Revisar la presion de aire de freno de embrague la presion debera estar dentro de 4.0 a 6.0 Kg/cm							
6	Revisar la presion de aire de presion de neumaticos la presion debera estar dentro de 4.8 a 5.1 Kg/cm							
7	Activar paro de emergencia para verifcar que este realizando su funcion							
8	Revisar panel de botonera visualmente y no tenga selectores dañados Si hay alguna dañada remplazarlo							
	Revisar la caja de drene la caja debe de estar vacia							
	Revisar la banda del motor en buen estado visualmente que no tenga desgaste o grietas							
	Tecnico							
	Supervisor							
COMENTARIOS:								

CRITERIOS DE INSPECCION

O OK

X NG

N/A



Pagina Anexa HOJA DE REVISION

Codigo: FR-MTO-JAT24

Página: 2 de 2

Revision	Fecha (Mes/ Dia/Año)	Descripción del Cambio	Area(s) de Ubicación del Documento	Autor
0	14/07/2011	Creación de formato	Mantenimiento	Francisco Gutierrez