Revision Bimestral de maquina Hidraulica

CUMPLE: MAQUINA MODELO SERIE MES NO CUMPLE:

	ESPECIFICACIONES	REVISADO	OBSERVACION
	ELECTRICO		
1-	Checar estado de termocouples		
2-	Checar estado de resistencias		
3-	Checar contactores de resistencias		
4-	Limpieza a tablero electrico		
5-	Checar abanico de enfriamiento		
6-	Checar compuerta de rechazos		
	MECANICO		
1-	Checar roscas de platina en buen estado		
2-	Checar cople de inyeccion y screw		
	(que no esten flojos los tornillos o capados)		
3-	Lubricar cople de piston de inyeccion y screw		
4-	Lubricar barras guias		
5-	Lubricar todos los niples de lubricamiento de maquina		
6-	Checar cople de motor y bomba hidraulica		
	que no esten flojo o presente alguna anomalia		
	Lubricar cadena cople si aplica		
7-	Checar valvula check de torpedo tiro sobre tiro		
	HIDRAULICO		
1-	Checar nivel aceite		
2-	Checar fugas de aceite o agua		
3-	Checar temperatura de aceite y anotarla		
4-	Checar precion de grapado		
5-	Checar contenedor y perdida de aceite		
	GENERAL		
1-	Checar reguladores de aire en buen estado		
2-	Checar fugas de aire		
3-	Limpiar area de bomba hidraulica		
4-	Limpieza total de maquina interior y exterior		

COMENTARIO	٠.					
COMENTARIOS:						

ОК

Χ



Pagina Anexa HOJA DE REVISION

Codigo: FR-MTO-168 Página: 2 de 2

Revision	Fecha (Mes/ Dia/Año)	Descripción del Cambio	Area(s) de Ubicación del Documento	Autor
0	Dia/Año) 25/05/2018	Creación de formato		Jahir Baez