## REVISION MENSUAL INSPECCIÓN SNAP RING







	_			I			
REVISIÓN MENSUA			Inspección Snap Ring	Revisión en:	MES:		
MAQUINA	No. Item	ÁREA REVISADA		CRITERIO DE INSPECCIO N	MÉTODO DE REVISIÓN	METODO DE VERIFICACIÓN	Chequeo de inspeccion
Inspección Snap Ring	1	Presión de aire de la maquina		0	Visual	Verificar que la presion de aire sea la correcta (0.22Mpa±0.10)	
	2	Selector de encendido		0	Activacion Manual	Verificar al encender la pantalla	
	3	Paro de emergencia		0	Activacion Manual	Accionar paro de emergencia para validar correcta funcion.	
	4	Cableado y Conexiones electricas		0	Visual	Revisar buen estado del cableado y las conexiones electricas(no rasgados, no empates,no sueltos)	
	5	Sensores de la maquina		0	Visual	Revisar que se encuentren en buen estado, cambiar de ser necesario.	
	6	Fugas	s de aire	0	Visual/Ruido	Verificar y corregir fugas de aire en el sistema.	
	7	Pieza	s Master	0	Diágnótsico	Pasar piezas master "OK" y "NG" y validar correcto funcionamiento (calibrar en caso de requerimiento)	
	8	Estructura	de la maquina	0	Visual	Revision de estructura de la maquina y tornilleria (No tornillos flojos o capados)	
	10	Lente o	de Cámara	0	Manual	Limpieza de lente de cámara con un trapo	

CRITERIO DE INSPECCION

OK OK NG X N/A

Tecnico Mtto
Supervisor de linea
Supervisor de Mtto
Gerente de Mtto







