



PIOLAX

Nombre de
equipo:

Oil Dunker

REVISION MENSUAL DE OIL DUNKER

Gerente	Supervisor	Elaboro

Division			No.	La parte	Manera	Durante operación	Maquina parada	Criterio	Medida o Herramientas	Mes: _____ Año: _____					#	Notacion
Limpieza	Lubricacion	Revision								Semana 1 Del ___ al ___	Semana 2 Del ___ al ___	Semana 3 Del ___ al ___	Semana 4 Del ___ al ___	Semana 5 Del ___ al ___		
		<input type="radio"/>	1	Fugas de aire	Visual y Sonido	<input type="radio"/>		No hay ruido de alta frecuencia	Detectar y reparar							
		<input type="radio"/>	2	Mangueras de aire	Visual y Sonido	<input type="radio"/>		Sin grietas ni fugas	Cambio total de manguera en caso de que se requiera							
		<input type="radio"/>	3	Regulador de aire	Visual y Sonido	<input type="radio"/>		No hay fugas y varia visualmente la presion en manometro.	Ajustar perilla si lo requiere							
		<input type="radio"/>	4	Presion de filtrado en retorno de aceite	Visual	<input type="radio"/>		EL retorno de aceite es menor a 20 Psi	De ser mayor los filtros estan tapados, hay que limpiarlos							
		<input type="radio"/>	5	Presion de aire	Visual	<input type="radio"/>		Debe estar entre 0.4 -0.6 Mpa	Informar a su jefe la variacion de presion							
		<input type="radio"/>	6	Fugas de aceite	Visual y Tacto	<input type="radio"/>		Sin presencia de aceite al exterior de maquina	Limpieza de derrames y reparacion de fugas							
<input type="radio"/>			7	Jig Magnetico	Visual	<input type="radio"/>		Base de iman libre de rebabas y metal	Limpieza de iman							
			8	Filtros de aceite	Visual	<input type="radio"/>		Libre de suciedad	Reemplazo total si lo requiere							
<input type="radio"/>			9	Filtro magnetico	Visual	<input type="radio"/>		Libre de suciedad	Reemplazo total si lo requiere							

Nota: Los puntos 7 y 8 se realizaran mensualmente o la semana 4 de cada mes

Persona de confirmacion					
confirmacion de operador					

Revision	Rev.1	Nuevo 20/04/2012
	Rev.2	
	Rev.3	

Anormal	<input checked="" type="radio"/>
Medidas acabadas	<input type="radio"/>



Pagina Anexa
HOJA DE REVISION

Codigo:
FR-MTO-183

Página:
2 de 2

Revision	Fecha (Mes/ Dia/Año)	Descripción del Cambio	Area(s) de Ubicación del Documento	Autor
0	28/05/2018	Creacion del formato	Mantenimiento	Jahir Baez