


## Check sheet de Mantenimiento Autónomo Maquina Honda CRV

Che	equeo Diario																						N	ΛES_			_ /	AÑO		_			
Maquina	Clasificación	No	Lista de puntos de verificación	Método	Criterio de Verificación	Movimiento	Diaria Detenida	1	2	3 4	1 5	6	7	8	9	10	11 1	2 1	3 14	15	16	17	18	19	20 :	21	22	23 24	25 26	5 27	28	29 3	0 31
	Inspección	1	Presión de aire principal manómetro analógico	Visual	La presión se debe de encontrar en 0.4 – 0.6 MPa. (0.5 +/- 1 MPa) Escribir lectura de manómetro		0 0																										
CRV	Inspección	2	Presión de aire del manómetro digital	Visual	La presión se debe de encontrar en 0.175 – 0.185 MPa. (0.180 +/- 0.005 MPa). Escribir lectura de manómetro	0	o																										
	Inspección	3	Funcionamiento del Display	Manual	Manipular la pantalla manualmente para checar que el display no tenga fallas .		0 0								i																		
	Inspección	4	Indicadores y Botoneras	Manual	Presionar botonera para detectar algún problema.	О	o			İ					ļ									-						İ			
	Inspección	5	Gig en buen estado	Visual	Revisar que el jig no marque o provoque daño a las piezas		0 0																							İ			
	Inspección	6	Limpieza de jig	Manual	Limpieza con un trapo cada fin de turno.		0 0			i					i		i		i			İ		i		i		i		į			
	Inspección	7	Punto de acero poka-yoke	Visual	Verificar presencia de punto de poka-yoke en la primera pieza de ensamble correcto.		0 0								į							į		i									
	Inspección	8	Contenedor de grasa sub-ensamble	Visual	Presionar boton para detectar algún problema (fugas de aire o grasa).	0	o														!												
					Operador										į		i				İ												
Normal /	_				Supervisor										į				ļ		ļ İ			_	$\perp$	1							

Normal / O Anormal / X



5	08/07/2022	Se agregó el punto # 8 Contenedor de grasa sub-ensamble	Alfredo Jiménez		
4	25/11/2021 Se agregó el punto # 7 confirmacion de punto de poka-yoke en pieza				
		Modificación se cambia rango presión principal de 0.145+/005 queda 0.4 -0.6 MPa. (0.5 +/- 1 MPa), y la presión del aire del funcionamiento (manometro digital) de 0.145+/005 queda en 0.175 -	Beyadira Martinez		
3	21/06/2021	0.185 MPa. (0.180 +/- 0.005 MPa)	•		
2	27/01/2021	Modificación se agregó Manómetro analogico y digital a rango de 0.145 +/005	Alfredo Jiménez		
1	30/01/2020	Se modifica punto 1 presión de aire principal de 0.4 mpa, a rango de 0.4 - 0.6 mpa, al igual que el punto 2 presión de aire del funcionamiento de 0.2 mpa, a rango de 0.1 - 0.3 mpa	David Trejo		
0	03/12/2019	Creación de formato	Francisco Gutierrez		
Versión	Fecha	Descripción de Cambio	Modifica		